

## DR 100™

Nettoyant et désinfectant



## Description et utilisation

**DR 100<sup>MC</sup>** est un nettoyant désinfectant concentré, neutre et sans phosphate. Il est destiné spécifiquement aux hôpitaux, aux résidences pour personnes âgées, aux établissements de traitement des aliments, aux restaurants, aux hôtels, aux bars, aux amphithéâtres, aux centres de congrès et à toutes autres institutions dans lesquelles la propreté et la désinfection sont d'importance primordiale. **DR 100<sup>MC</sup>** peut nettoyer et désinfecter des surfaces dures inanimées, tels que des murs, des planchers, des salles de bain, des douches, des tables, des baignoires, des poubelles, des salles de consultation comme des salles d'opérations et diverses surfaces métalliques, de porcelaine, de plastique ou d'acier inoxydable. **POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.**



## Bénéfices

- Contrôle la moisissure et les mauvaises odeurs.
- Sans phosphate et neutre.
- Efficace contre plusieurs types de virus.

pH 7

## Mode d'emploi

**1.** Mouiller soigneusement toutes les surfaces avec la solution avec un chiffon, une vadrouille, une serviette en microfibre, un flacon pulvérisateur ou un pistolet pulvérisateur. **2.** Prévoyez environ 10 minutes avant d'enlever l'excès de liquide. **3.** Laissez sécher à l'air. Toujours nettoyer avant de désinfecter les surfaces dures inanimées. Préparer une solution fraîche pour chaque utilisation.



Si vous utilisez une bouteille avec vaporisateur, ajuster l'embout pour que le produit soit vaporisé en gouttelettes et non pas en brume.

- Consultez un représentant InnuScience pour plus d'information sur les dilutions, dosages ou équipement à utiliser selon vos besoins.
- Informez-vous auprès de votre représentant au sujet des formations spécialisées.

## Dilutions

Let stand for at least 10 minutes

	600 ml	0.4 %	2.4 ml / 600 ml	1 : 250
	4 L	0.4 %	16 ml / 4 L	1 : 250

## Codes produits et emballages

16028

4 L

2 unités